



HESTIA FRANCE S.A.

11, rue du conditionnement 59610 FOURMIES

☎ 03 27 57 99 73 📠 03 27 57 98 15 ✉ hestia@hestia-France.com

La **SONDE de TEMPERATURE SDT7(-E) du SYSTEME VARUNA 2 EASY**

Les 3 sondes de régulation du chauffage (en mode hiver ou hors-gel) et de la climatisation (en mode été) du système Varuna2 Easy portent la référence **SDT7** pour être fixées en saillie et **SDT7-E** pour être fixées à encastrer. Elles sont proposées en boîtier « Mosai c » blanc de chez LEGRAND.

La dérogation à la programmation horaire par les poussoirs des sondes

Les sondes d'ambiance SDT7(-E) sont munies d'un bouton poussoir et d'un témoin indiquant l'état de régulation de la zone. Chaque appui sur le poussoir supérieur à une demi seconde provoque la rotation de l'état de façon cyclique :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) Eteint: | zone sous programmation ou en hors-gel |
| 2) Clignotement lent: | dérogation en absence (forçage de la régulation sur le seuil d'absence) |
| 3) Clignotement rapide: | dérogation en présence (forçage de la régulation sur le seuil de présence) |
| 4) Allumé fixe: | dérogation en confort (forçage de la régulation sur le seuil de confort) |

Nota : Les dérogations manuelles des 3 zones chauffage/climatisation ne s'annulent jamais automatiquement. Par contre elles s'annulent lors d'un changement de mode (d'hiver en été par exemple). Il n'est pas possible de créer de dérogation en mode hors-gel. La dérogation sur un cycle journalier particulier de programmation n'est possible qu'à partir de l'écran d'exploitation du logiciel Vartel/Easy.

L'étalonnage des 4 sondes de température :

Les 3 sondes des zones chauffage/climatisation ainsi que la sonde extérieure peuvent-être étalonnées très facilement dans une plage de correction de $-12,8^{\circ}$ à $+12,7^{\circ}$ dans l'écran « Sondes température » du menu d'installation du logiciel Vartel/Easy.

Câblage des sondes SDT7(-E) sur la centrale :

