

COMMANDES par TELEPHONE avec VARUNA 2 EASY

Le système est entièrement commandable à distance, soit par ordinateur PC en utilisant le logiciel Vartel Easy (Windows 95 ou supérieur), soit par simple téléphone fixe ou portable. Dans ce dernier cas le système vous guide par synthèse vocale afin de vous permettre de commander toute votre installation domotique en pressant sur les touches (multifréquence) de votre téléphone.

Rappel : le système est capable également de renvoyer toutes ses alarmes en synthèse vocale ou par mini-messages SMS.

PROCEDURE d'APPEL de la CENTRALE

☞ La centrale ne partage pas la ligne téléphonique avec un répondeur :

Appeler votre système. Celui-ci décroche après le nombre de sonnerie paramétré dans l'écran « Fonct. téléphone, Code » du menu « installateur » du logiciel Vartel Easy. Attention, le nombre de sonnerie avant décrochage peut-être différent suivant que le système soit ou non autorisé à décrocher.

L'autorisation à décrocher peut-être permanente ou conditionnée à la mise En surveillance des groupes de surveillance.

☞ La centrale partage la ligne téléphonique avec un répondeur (principe du double appel) :

Appeler votre système et raccrocher après 1 ou 2 sonneries. Attendre une vingtaine de secondes puis rappeler de nouveau votre centrale. Celle-ci décrochera alors dès la première sonnerie avant votre répondeur.

COMMANDE par SIMPLE TELEPHONE MULTIFREQUENCE

Au décrochage de la centrale, taper sur une touche quelconque de votre téléphone pour passer en mode de commande vocal. Attention la centrale ne vous invite pas à le faire, vous n'avez qu'une quinzaine de seconde pour presser une touche (0 à 9, * ou #) après le décrochage et la disparition de la tonalité de retour d'appel. Ce délai écoulé, le système passe automatiquement en mode « Modem » en émettant une tonalité caractéristique.

En mode vocal, la centrale se présente en énonçant son numéro d'identification suivi éventuellement en cas d'absence du secteur, du message « Attention, coupure secteur », puis vous demande de taper les 5 chiffres de votre code d'accès téléphonique. Le système vous invite ensuite à taper votre commande comprise entre **1** et **8** ou à taper **0** pour entendre le menu. Dans ce dernier cas la centrale énonce le détail de chaque commande. Attention, attendez toujours le bip sonore de fin de question et attendre encore 2s avant de taper la commande ou l'argument demandé.

