



HESTIA FRANCE S.A.S.

2, rue du Zécart 59242 TEMPLEUVE

☎ 03 20 04 43 68 📠 03 20 64 55 02 ✉ hestia@hestia-france.com

L'envoi de SMS via le service www.lesms.com sur VARUNA3

Le service d'envoi par email de SMS « www.lesms.com » vous permettra sur apparition ou disparition d'alarme ou d'évènement du système Varuna3 de recevoir un SMS (ou TEXTTO) sur votre téléphone portable GSM en plus d'un message vocal et/ou d'un email.

Le service professionnel www.lesms.com est sans abonnement, sans engagement, sans frais de service et sans date limite de validité des crédits de SMS achetés.

Lors de l'ouverture gratuite de votre compte sur ce site, vous recevrez un mot de passe. Il vous suffira d'acheter un certain nombre de SMS par avance (prix moyen d'un SMS : 0,15 €).

Le principe est celui-ci :

Sur apparition ou disparition d'alarme ou d'évènement, et via un cycle d'appel, Varuna3 envoie un email à l'adresse du service www.lesms.com.

Le corps de cet email sera renvoyé automatiquement sur votre GSM sous forme de SMS.

Votre compte sera alors décrétement d'un SMS.

Vous recevrez également un email de confirmation de la réussite de l'envoi à l'adresse du titulaire du compte.

Paramétrage des envois d'email du cycle d'appel choisi dans Domo Control (onglet « Téléphone, IP ») :

Votre numéro de passe au service www.lesms.com

Numéro de téléphone GSM qui recevra le SMS

Adresse du service www.lesms.com qui enverra cet email sous forme de SMS

* Email destinataire 1 :	<input type="text" value="f3gd6e.0681865596@lesms.com"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Email destinataire 2 :	<input type="text" value="mon_adresse_email@mon_fournisseur_FAI"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Adresse du 2ème destinataire qui recevra l'information sous forme d'email

Attention : Vous ne pouvez envoyer qu'en seul SMS au sein d'un cycle d'appel et l'adresse du service « [lesms.com](http://www.lesms.com) » doit apparaître **obligatoirement en première position** (destinataire 1 uniquement).

Paramétrage de l'adresse source de l'encadré « Configuration du réseau IP » de l'onglet « Téléphone, IP » :

Adresse email source :	<input type="text" value="titulaire_du_compte_lesms@mon_fournisseur_FAI"/>
------------------------	--

L'adresse email source (l'expéditeur de l'email) doit être le titulaire du compte chez www.lesms.com (utiliser le même texte).

C'est également cette adresse email qui recevra sous forme d'email, du serveur www.lesms.com, la confirmation de l'envoi du SMS.